# IMPSA

# Aerogerador Vensys – IV-77

**AEROGERADOR** 

#### Conteúdo

- Obetivos
- Características Principais
- Design Básico
- Dados Técnicos
- Condições de Operação
- Estator
  - Processo de Montagem
  - Ensaio de Pulso de Tensão
  - Ensaio a Vazio
  - Sensores de Temperatura
- Rotor
  - Montagem
  - Rotor Lock
- Hub
- Exemplos



#### **Objetivos**


Apresentar o Aerogerador IV-77.

Projetado pela VENSYS e produzido pela IMPSA Wind, o aerogerador síncrono a ímãs permanentes com Potência Nominal de 1,5 MW é uma das melhores máquinas da atualidade que atende as classes de vento IEC III e IEC II



#### **Características Principais**

- Gerador Síncrono de velocidade variável
- Excitação com ímãs permanentes
- Rotor externo
- 88 polos nas bobinas no estator
- Diâmetro externo do gerador < 5,0 m
- Comprimento externo do gerador < 1,5 m






#### **Características Principais**

- O gerador é uma máquina de baixa tensão com geração em 690 V (conexão YY)
- O bobinado consiste em 2 sistemas trifásicos independentes, que apesar de estarem separados galvanicamente, estão ligados magneticamente devido as indutâncias mútuas.
- Há 8 anéis coletores:
  - 3 Fases do Sistema 1
  - 1 Neutro do Sistema 1
  - 3 Fases do Sistema 2
  - 1 Neutro do Sistema 2

Os neutros são necessários somente para controle de qualidade na fase de produção e não são conectados





#### **Design Básico**

- O gerador tem Rotor Externo:
  - A parte magnética (rotor) é posicionada externamente ao bobinado (estator)
  - Os ímãs permanentes são fixados na parte interna do rotor


#### Vantagens:

- 1. Menor diâmetro da máquina (o núcleo do estator com o bobinado pode ser colocado dentro do diâmetro do entreferro. Fora deste diâmetro, há somente uma camada relativamente fina de aço com os ímãs).
- 2. Os ímãs permanentes são resfriados permanentemente (já que o rotor está em contato
  - direto com o ar).
- 3. O bobinado pode ser instalado de forma mais fácil (como ocorre com o rotor em uma máquina elétrica convencional).



### **Design Básico**

#### Esquema da Gôndola



- 1. Sistema motor dos controles de Pitch
- 2. Mênsula
- 3. Pá
- Carenagem da Gôndola (Nacelle)
- 5. Instrumentos de Medição
- 6. Painel de Controle (Top Box)
- 7. Sistema Yaw
- 8. Torre
- 9. Estrutura Principal / Eixo Fixo
- 10. Estator
- 11. Rotor
- 12. Hub

**IMPSA** 

#### **Dados Técnicos**

- Potência Nominal: 1580 kW
- Velocidade Nominal: 17,3 rpm
- Velocidades de Operação: 8,0 19,1 rpm
- Frequências de operação: 6,0 14,0 Hz
- Tensão Nominal: 690 V
- Corrente Nominal: 694 A
- Corrente de Curto-Circuito: Transitória 4000 A (pico)

Estacionária – 1330 A (rms)


- Grau de Proteção: IP 23
- Classe Térmica: Isolação segundo classe F (155°C)
- Resfrigeração: IC 410 resfrigeramento externo forçado
- Massa Total: 19,6 t
- Instrumentação: Monitoramento da temperatura da bobina atravéz de 6 PT-100 (+ 6 back-ups). NOTA: É atuada quando a temperatura do bobinado chega a 120°C, desligando o aerogerador.



#### **Dados Técnicos**

- Tensão Média (rms): 690 V
- Tensão Máxima por 10s (Amplitude): 1000 V
- Corrente Média (rms): 750 A
- Corrente Máxima por 10s (Amplitude): 900 A

• O bobinado do gerador deve estar conectado a um retificador passivo a Diodo (Não a um retificador ativo a IGBT!)



#### Condições de Operação

- **Tempo de Vida:** O aerogerador é projetado para durar 20 anos (175.000h em um total de 165.000 h de operação).
- Temperatura Ambiente: Operação -20° a +40°
- Grau de Proteção: IP 23 Devido ao amplo diâmetro do gerador, o encapsulamento deste livrando totalmente a parte ativa do contato com o ar é praticamente impossível.
   O gap entre o estator e o rotor será de aproximadamente 3 a 5 mm, deixando-o exposto ao ar, poeira e umidade.



#### **Estator: Processo de Montagem**

- **➢**Número de Turnos: 03
- > Equipamentos Principais:
- -02 estufas;
- -Máquinas de Solda;
- -Ponte Rolante (32 ton de capacidade);
- -Cabine de Pintura
- -VPI






#### **Estator: Processo de Montagem**



#### **Estator: Processo de Montagem**





- O estator é formado por uma estrutura metálica onde são colocadas as placas estatóricas de 0,65mm formando assim seu apilado.
- Os anéis de pressão acima e abaixo das placas cumprem a função de comprimi-las garantindo a inesistência de ar entre as chapas.
- O bobinado é composto por duas camadas de bobinas consistindo em 576 bobinas conformadas e consolidadas, feitas de fios de cobre retangulares de 10mm X 3,55mm envoltos de fitas isolantes. Estas são conectadas em 8 grupos paralelos de 12 bobinas em série, totalizando 96 bobinas por fase.
- Os 8 anéis coletores feitos garantem a conexão dos dois sistemas trifásico e seus respectios neutros.
- Após montado, o estator é aquecido na estufa e colocado para impregnação no VPI.



#### **Testes de Qualidade**

- MEDIÇÃO DE CONTROLE EM LABORÁTÓRIO DURANTE A RECEPÇÃO
  - Controle de resistência ôhmica nos PT-100, bobinas e ranhuras
  - Controle de resistencia de isolmamento no PT-100 de ranhura
  - Controle de rigidez dielétrica nos PT-100 de ranhura
- MEDIÇÃO DE CONTROLE APÓS A ETAPA DE APILADO/BOBINAGEM DO ESTATOR
  - Checagem visual das isolações de ranhuras nas ranhuras
  - Monitoramento da distância entre bobinas e partes metálicas
  - Ensaio de impulso (Surge Test) em todas as bobinas
- MEDIÇÃO DE CONTROLE APÓS SOLDAGEM/INTERCONEXÃO DO ESTATOR
  - Medição de resistência ôhmica de cada fase
  - Ensaio de impulso em cada fase dos sistemas
  - Controle de Polaridade de cada fase
  - Controle de resistência ôhmica no PT-100, bobina e ranhura



#### **Testes de Qualidade**


- MEDIÇÕES DE CONTROLE APÓS SECAGEM DO ESTATOR
  - Medição de Ri, IP, e DAÍ em cada sistema
  - Ensaio de tensão aplicada em cada sistema (High Pot)
  - Medição de Ri, IP e Daí em cada sistema
- MEDIÇÕES DE CONTROLE APÓS IMPREGNAÇÃO DO ESTATOR
  - Medição de Ri, IP e Daí em cada sistema
  - Ensaio de tensão aplicada em cada sistema (High Pot)
  - Medição de Ri, IP e Daí em cada sistema
  - Medição de capacitância em cada sistema
  - Checagem da aplicação de silicone
  - Checagem visual do espaçamento entre cunhas/apilado
  - Controle de resistência ôhmica no PT-100 e bobina



## Testes de Qualidade – Plano de Inspeção

IMPSA							Plane de langequa H':			
wind			PLANC	DE INSPEÇA	io .		PIT-ES-1002			
SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA QUALIDADE Propusada pari:			TESTES ELÉTRICOS NO ESTATOR VENSYS				Pagina 1 de 1			
ART	ITE		DATA: 82/85/2811 R-s 8							
ITEH	DADOS DO ENSAIO E MEDIÇÕES DE CONTROLE		CONDIÇÕES DE EQUIPAME TESTE SUTILIZAI				DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA	CODIG OS	PR	
	ks		The second second second		BORATÓRIO DURANTE A F			-	4	
•	Cantrale de revirtência ahmica nar DTR, babina e ranhura.		100% deur PT-100.	Calibrador Digital. Tormohigr&motro.	×2	Talorância do #5º C ontro a tomporatura ambiento o referida.	*	B.I.Q.Q.	011	
2	Controlo do rosistência do isolamento nos DTR do ranhura.		500V; 10s.	Megahmetra.	Ri⊳ 100 MΩ.	38	100	B.I.Q.Q.	011	
3	Controlo do rigidos dio lótrica nos DTR do ranhura.		1,5 kV; 60r.	High Pat.	Som ovidênciar do rampimonta da rigidoz diolétrica.			B.I.Q.Q.	011	
		HEDI	ÇÕES DE CONTR	OLE APÓS A ETAP	A DE APILADO / BOBINAG	EM DO ESTATOR.				
-	Checagemy	irual dar irolações de ranhura nas ranhuras.	100%		Nän haver aberturar. Centralizadar verticalmente.	22		B.I.Q.Q.	SAPO	
5	Monitoramento da distância entre bobinas e partes metálicas.		100%	60 <b>5</b>	Contralizadar vorticalmente.	> 10 mm.	Canfarme 9000-00-25-MD4230.	B.I.Q.Q.	SAPO	
•	Enrais de impulso (Surge Test) em todar ar bobinar.		3,5 kV.	Surge-test.	Som ovidênciar do curto- circuito ontro ospirar ou ontro bobinar o torra.	Gráficarsabrepartar.	Canfarmo 9000-00-25-PE4230.	R.I.Q.Q.	SAPQ	
	200	н	EDIÇÕES DE COP	ITROLE APÓS SO	LDAGEM / INTERCONEZÃO	DO ESTATOR.		300 m		
7	Mediçã	io da resistência ohmica de cada fase.	20°C.	Microhmímetro		B-18 mΩ • 2×.	Canformo 9000-00-25-PE4230.	B.I.Q.Q.	001	
•	Enrain do impulso do cada faro dos sistemas (Surgo Tost) (U1xU2, V1xV2, W1xW2, S1xS2)		3,5 kV.	Surgo-tost.	Sem evidênciar de curto- circuito entre expirar ou entre bobinar e terra.	Gráficarsabrepartar.	Canfarmo 9000-00-25-PE4230.	B.I.Q.Q.	SAPO	
•	Car	ntralo do palaridado do cada faro.	100%	Roartato.	44 pálaz narto o 44 pálaz sul.	·	Canfarmo 9000-00-25-PE4230.	B.I.Q.Q.	SAPO	
210	Controlo da rovirtência ohmica no PT-100, bobina o ranhura.		100% day PT-100.	Calibrador Digital. Termohigrāmetro.	e-	Talorância do #5º C ontro a tomporatura ambionto o roforida.	**	B.I.Q.Q.	002	
			HEDIÇÕI	S DE CONTROLE	APÓS SECAGEM DO ESTA				_	
	Medi	ção do Ri, IP o DAí om cadazistoma.	1kV; 600r 2 60r.	Mogahmotra. Tormahigr@motra.	Ri (60r)> 62,5 MΩ referida à 40°C.	IP-2.	Canfarmo 9000-00-25-PE4230.	B.I.Q.Q.	003	
12	Enrain de te	nrão aplicada om cadasirtoma (High Pot).	2,5 kV; 60r.	High Pot.	Não devem haver colapsor nem descargas descuptivas/fuga.		Canformo 9000-00-25-PE4230.	B.I.Q.Q.	SAPQ	
13	Medi	ção do Ri, IP o DAí om cadasirtoma.	1000 Vdc, 60r.	Megahmetra. Termahigrametra	11 25	Ri (60r)> 62,5 MD referida à 40°C.	Canfarmo 9000-00-25-PE4230.	B.I.Q.Q.	003	
			HEDIÇÕES D		S A IMPREGNAÇÃO DO ES			40		
:14	Medi	ção do Ri, IP o DAí om cadasirtoma.	1kV; 600r o 60r.	Moqahmotra. Tormahiqrümotra.	Ri (60r)>125 MΩ roforida à 40°C.	IP-2	Canfarmo 9000-00-25-PE4230.	B.I.Q.Q.	006	
15	Enraia do to	nrās aplicada om cada sirtoma (High Pot).	2,5 kV; 60r.	High Pat.	Não dovem haver colapsos nem descarque descuptivas/fuqa.	45.	Canfarmo 9000-00-25-PE4230.	R.I.Q.Q.	SAPO	
16	Medi	ção do Ri, IP o DAí om cadasistoma.	1000 Vdc, 60r.	Mogahmotra. Tormahigrämotra	20-	Bi (60r)» 125 MD referida à 40°C.	Canforme 9000-00-25-PE4230.	R.I.Q.Q.	006	
-17	Medic	ão da capacitância do cadasirtoma.	Zsistemas	Megahmetra.	Valor mínimo esperado de 0,560 µF.	( 14	Canfarmo 9000-00-25-PE4230.	B.I.Q.Q.	005	
-1#	СМ	ocaqom da aplicação dosilicono.	100%	- 12	Não haver pontousem presença do silicone ou rachaduras. Cobristodas as isolações de ranhura.	:=	iai.	R.I.Q.Q.	SAPO	
19		rual da ospaçamonta ontro cunhas/apilada o o cunhas ap <b>ú</b> s a aplicaçã <b>a</b> da vorniz.	100%		Não haver espaços vazios.		101	B.I.Q.Q.	SAPQ	
21	Controle	da rezistência ohmica no PT-100, bobina.	100% dar PT-100.	Calibrador Digital. Termohigr@metro.	- 22	Taloráncia do #5º Contro a tomporatura ambionto o roforida.	Canforme 9000-00-25-PE4230.	R, Ι, Ω, Ω	004	
LECEBBAS:		1			The same of the sa				S - 1000	
T - Essais de lip	Belos   Tipa do  a sanales especara  ins  ra ladan eleara	dalisal	C6digo b, 2º Infra   I-IHPSA S-Subscaledials O-Obes	ltagar andr arrs	Cfdige v. 3" Intra [Provinge C · Representate de alimete G · Representate de Gastidade I · Representate EngestaviaWind v. Hänvelvasate	5-1-1	CESTIGN S. 4° Folio   Marin conclus S. a Sal C. Clirolle G. Deple, do Gastidode IMPSA I. Deple, do Expendente IMPSAWind S. Historianie	farar da i		

#### Fluxo de Processo Vensys



# Ensaio de Impulso de Tensão





Para a garantia da qualidade na isolação, são realizados testes de Impulso de Tensão





#### **Ensaio em Vazio**






IMPSA							Plano de Inspeção Nº:			
wind			PIT-GE-1002							
SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA QUALIDADE			Pagina 1 de 1							
Preparado por:	rado por: Aprovado por: ENSAIO EM VAZIO VENSYS									
IVE	(\$MA ))	<i></i>		DATA: 05/01/2011		Rev 03				
ITEM	DADOS DO ENSAIO E MEDIÇÕES DE		CONDIÇÕES DE	EQUIPAMENTOS UTILIZADOS	CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO		DOCUMENTOS DE			
	DADQ3 B	CONTROLE			скі́тісо	REFERENCIA	REFERÊNCIA	códigos	PR	
1	Ensaio em vazio do Gerador		1,5 Hz. 2 rpm.	Equipamento de Ensaio em vazio. Multímetro Digital.	Valor de tensão gerada nominal de 480V, com limite superior de 528V e inferior de 456V aceitáveis.	-	Relatório do Equipamento de Ensaio em vazio (IEA). Conforme 9000-00-25-PE4230.	R.I.Q.Q.	SAP QM	
2	Medição da qualidade do entreferro.		-	Calibrador.	-	Valores entre 3mm e 5mm	-	R.I.Q.Q.	SAP QM	
LEGENDAS:	•		24					•		
Código a, 1º letra (Tipo de ensaio)			Código b) 2º letra (Lugar onde será feito o ensaio)		Código c, 3º letra (Presença necessária)		Código d, 4ª letra (Quem receberá o informe da inspeção)			
T - Ensaio de tipo (amostra representativa)			I - IMPSA////		C - Representante do cliente		C - Cliente			
R - Ensaio de rotina ( em todos elementos)			~ // // \\				Q - Depto. da Qualidade IMPSA			
			0 - Obra (( 1)		I - Representante Engenharia Wind		I - Depto. da Engenharia IMPSA Wind			
¬ - Não relevante					¬ - Não relevante					

#### Sensores de Temperatura

- 12 (6 para medição e 6 para redundância) sensores de temperatura (PT-100) são instalados nas cabeças das bobinas abrangendo todas as 6 fases do gerador. Estes são localizados a cada 60°, garantindo uma medição bem distribuida da temperatura do estator.
- Para controle da temperatura durante o processo de impregnação, 3 PT-100 são distribuidos uniformemente (120°) no núcleo do estator entre as duas camadas das bobinas.



#### Área do Rotor


- Na parte interna no rotor são colados ímãs permanentes de Neodimio-Ferro-Boro (NdFeB) com dois canais longitudinais por superfície.
- Grau de emanação N38H que corresponde a 1,29T máximo e 1,22 T mínimos.
- Os ímas são cobertos por uma camada superficial de Epoxy.
- O polo norte de cada ímã é indicado por um ponto vermelho.





#### Área do Rotor





Descrição

Moldes para Inserção de Ímãs



Quantidade de Turnos: 02


**Equipamentos Principais**:

- -Cabine de preparação de Resina;
- -Equip. para Inserção de Ímãs;
- -Pórticos Rotativos.



Equip. para Inserção de Ímãs

#### **Rotor Lock**



- Para garantir o travamento do rotor em situações de manutenção, o aerogerador é disposto de um sistema automático de travamento chamado de Rotor Lock.
- O Rotor Lock é um sistema hidráulico controlado automaticamente, ou seja, sem a necessidade de se girar manualmente manivelas ou manípulos.


#### **Rotor Lock – Funcionamento**



Sistema Hidráulico

- O Sistema do Rotor Lock funciona em conjunto com o Sistema de frenagem do rotor.
- O Rotor Lock só recebe pressão do sistema hidráulico quando o freio está ativo (botão do freio precionado), garantindo a segurança do freio e do rotor que seriam danificados no caso do Rotor Lock ser ativado quando o rotor estivesse em alta velocidade ou a janela em que deve-se entrar o pino do Rotor Lock não estar alinhada com este.

#### Rotor Lock – Esquema Hidráulico



#### **Rotor Lock – Funcionamento**

Novo sistema hidráulico:

Apenas 1 rotor lock, condições especiais de travamento











#### Hub



 O Hub é o elemento responsável pela interconexão das pás com o rotor. Nele estão localizados os motoredutores que forma o sista de Pitch e os Ultra-Capacitores que servem de sistema de back-up para o Pitch.

# IMPSA

Acreditamos no Poder da Natureza

